# SUBLY
## BACKGROUND

*I fondi sublimatici My Style si applicano semplicemente con il calore di una pressa o di un ferro da stiro. Si possono sagomare con plotter da taglio, fustellatrici o anche a mano libera. Una volta applicata, la stampa si fonderà completamente con l'oggetto rimanendo brillante e duratura nel tempo. Sui prodotti tessili il colore penetra nelle fibre donando un risultato perfettamente liscio, morbido e resistente!*

***Se i colori dei fogli ti sembrano sbiaditi non ti preoccupare... Una volta applicati saranno brillanti e luminosi!***

## COME FUNZIONA

**CON PLOTTER DA TAGLIO**

1 • Crea il tuo disegno.

2 • Taglia i fogli Subly con l'impostazione per la Carta Adesiva, in modo SPECULARE.

3 • Spellicola la parte in eccesso.

4 • Posiziona il disegno mettendo la parte stampata a contatto con l'oggetto da decorare e fermala con pezzetti di scotch termico. Proteggi con carta forno.

5 • Applica calore secondo la tabella:

| | |
|---|---|
| Pressa Cricut | 200°C per 45 secondi |
| Pressa professionale (tipo Siser) | 200 °C pressione media per 45 secondi |
| Ferro da stiro a secco | Temp. max per 45 secondi |

Se il disegno da applicare è più grande della superficie del ferro da stiro o della piastra, lavora a sezioni, rimanendo fermo su ogni parte per il tempo necessario.

6 . Togli lo scotch, solleva Subly e ammira il tuo lavoro trasferito!

**CON FUSTELLATRICE o MANO LIBERA**

1 • Crea il tuo disegno e riportalo sul retro del foglio Subly, poi ritaglialo.
Oppure usa le fustelle posizionandole sul retro del foglio.

2 • Segui le istruzioni dal punto 4.

**CON CRICUT MUG PRESS**

1 • 2 • 3 • Vedi la sezione "CON PLOTTER DA TAGLIO"

4 • Posiziona il disegno mettendo la parte stampata a contatto con la tazza e fermalo con scotch di carta o scotch termico (preferibile).

5 • Segui le istruzioni della Cricut Mug Press.

## LAVAGGIO (attendere 24 ore prima di procedere al lavaggio)

✓ LAVASTOVIGLIE ✓ LAVATRICE 40°C ✓ ASCIUGATRICE programma delicato

*—— Verificare sempre anche l'etichetta del capo decorato ——*

*STIRARE AL ROVESCIO*

*Per risultati ottimali, il tessuto utilizzato deve contenere almento il **95% di poliestere**.*

Prodotto e confezionato da Elabora snc, via Cairoli 61 - 00047 Marino (Roma) • Tessy® è un marchio registrato di Elabora snc

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA SU WWW.TESSY.IT

SUBLY DESIGN

*I disegni sublimatici My Style sono facili e divertenti da usare! Taglia con le forbici, appoggia il disegno al contrario sull'oggetto o sul tessuto da decorare, passa con il calore di una piastra o un ferro da stiro e il gioco è fatto!!! Una volta applicata, la stampa si fonderà completamente con l'oggetto rimanendo brillante e duratura nel tempo. Sui prodotti tessili il colore penetra nelle fibre donando un risultato perfettamente liscio, morbido e resistente!*

***Se i colori dei fogli ti sembrano spenti non ti preoccupare...***
***Una volta applicati saranno brillanti e luminosi!***

## COME FUNZIONA

1 • Scegli il disegno da applicare e ritaglialo dal foglio.

2 • Posiziona il disegno mettendo la parte stampata a contatto con l'oggetto o il tessuto da decorare e fermala con pezzetti di scotch termico. Proteggi la superficie con la carta forno.

3 • Applica calore secondo la tabella:

| | |
|---|---|
| **Pressa Cricut** | **200°C per 45 secondi** |
| **Pressa professionale (tipo Siser)** | **200 °C pressione media per 45 secondi** |
| **Ferro da stiro a secco** | **Temp. max per 55 secondi** |

Se il disegno da applicare è più grande della superficie del ferro da stiro o della piastra, lavora a sezioni, rimanendo fermo su ogni parte per il tempo necessario.

4 . Togli la carta forno e lo scotch, solleva Subly e ammira il tuo lavoro trasferito!

**CON CRICUT MUG PRESS**

1 • Posiziona il disegno che hai scelto mettendo la parte stampata a contatto con la tazza e fermalo con scotch di carta o scotch termico (preferibile). Puoi anche posizionare diversi soggetti, l'importante è fermarli bene a contatto con la tazza.

2 • Segui le istruzioni della Cricut Mug Press.

## LAVAGGIO (attendere 24 ore prima di procedere al lavaggio)

✓ LAVASTOVIGLIE

✓ LAVATRICE 40°C

✓ ASCIUGATRICE programma delicato

*Verificare sempre anche l'etichetta del capo decorato.*
*STIRARE AL ROVESCIO*

*Per risultati ottimali, il tessuto utilizzato deve contenere almento il **95% di poliestere**.*

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA SU WWW.TESSY.IT