



Termoadesivo
per tutti i tipi
di tessuto e infinite
personalizzazioni!

- Utilizzabile con
- Plotter da taglio
- Fustellatrici
- A mano libera

Si applica con
pressa o ferro da stiro.

Usa il ferro da stiro alla temperatura MAX e a secco.
Consigliamo di muoverlo con movimenti circolari durante
l'applicazione, per dare uniformità alla temperatura che a
causa dei fori non è costante su tutta la superficie.

Attendere 24 ore prima del lavaggio

Lavatrice: max 40°C

Non usare candeggina

Asciugatrice: programma delicati

Stirare al rovescio

Scarica le istruzioni con tutorial fotografico
di ogni materiale su

www.tessy.it/applicazione

o inquadra il QRcode con il tuo cellulare



Scopri tutta la linea MY STYLE su
WWW.TESSY.IT

ISTRUZIONI TERMOADESIVO

FANTASIA BASIC

1. Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio.
ATTENZIONE: Il foglio Fantasia Basic va posizionato e tagliato al DRITTO, quindi con il lato stampato rivolto verso l'alto.
2. Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso.
3. Taglia un Foglio di Trasferimento* nella misura adatta a ricoprire tutto il progetto. Applicalo sul davanti della sagoma con una spatolina per farlo aderire bene. Elimina delicatamente la pellicola di protezione sul retro del termoadesivo e scopri la parte bianca facendo attenzione che tutte le parti ritagliate rimangano applicate al Foglio di Trasferimento.
4. Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona la sagoma. *Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno tra il materiale e la fonte di calore.* Termosalda secondo le indicazioni della temperatura e del tempo riportati nella tabella, esercitando pressione sul ferro o sulla piastra:

TERMOADESIVO FANTASIA BASIC

FERRO DA STIRO (A SECCO)	PIASTRA
TEMP MAX °C	150 °C
20 secondi	20 secondi

5. Aspetta 10 secondi e poi toglì delicatamente il Foglio di Trasferimento.
6. Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore **per 15 secondi** per il fissaggio finale.

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO

1. Dopo aver fustellato o ritagliato a mano il materiale, taglia il *Foglio di Trasferimento* nella misura adatta a ricoprire la sagoma e applicalo sulla parte superiore della stessa. Rimuovi con attenzione la pellicola di protezione sul retro, scoprendo la parte bianca.
2. Procedi come sopra dal punto 4.

MONOCOLORE BASIC

1. Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio.
ATTENZIONE: il foglio Monocolore Basic va posizionato con il lato opaco verso l'alto e tagliato SPECULARE.
2. Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso.
3. Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona la sagoma. *Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno tra il materiale e la fonte di calore.* Termosalda secondo le indicazioni della temperatura e del tempo riportati nella tabella, esercitando pressione sul ferro o sulla piastra:

TERMOADESIVO MONOCOLORE BASIC

FERRO DA STIRO (A SECCO)	PIASTRA
TEMP MAX °C	150 °C
10 secondi	10 secondi

4. Togli delicatamente la pellicola di supporto del termoadesivo.
5. Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore **per 15 secondi** per il fissaggio finale.

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO

Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedi dal punto 3, posizionando il lato lucido verso l'alto.

